


# Lenovo E1 PRO Guía del usuario



Lenovo

## Cargar

Hay que recargar el reloj antes de empezar a usarlo. Con un alfiler de metal provisto de una recarga eléctrica para sostener el contacto metálico en la parte trasera del reloj, basta con que el otro extremo del cargador interonga en la cabeza de carga USB o en la interfaz USB de la computadora.



## Emparejamiento

Abra la aplicación y configure su perfil



Vaya a [Dispositivo], haga clic en [Agregar un dispositivo]



Elija su dispositivo en la lista de escaneo



Terminar

## Características del Smartwatch

**Información del Movimiento**

El reloj puede registrar y mostrar el ritmo cardíaco actual, el calor consumido, Análisis de información más detallado y registro de datos

NOTA: Las estadísticas de movimiento se restablecen a cero a la medianoche.

**De Reposo**

Si sigues usando el smartwatch mientras duermes, le puede proporcionar las horas de sueño y la calidad de las estadísticas del sueño tanto en la pantalla como en la aplicación.

NOTA: las estadísticas del sueño se restablecen a cero a las 8:00 p.m

## Características del Smartwatch

**Ritmo**

Carregue no icone Da frecuencia cardíaca para medir a frecuencia cardíaca actual. Análise Mais detalhada e registros de dados podem ser Vistos no cliente.

En la página de frecuencia cardíaca, puede mostrar los datos medidos de la frecuencia cardíaca de las últimas 7 veces.

**Entrenamiento**

Mantenga presionada la página de entrenamiento para comenzar una nueva grabación de su entrenamiento a medida, hay 8 modos de entrenamientos de elegir.

La última grabación de entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento.

## Características del Smartwatch

**Clima**

Puede mostrar informaciones meteorológicas actuales y futuras en la página del clima. La información del clima se sincroniza después de conectarse con la Aplicación, no se actualizará después de una larga desconexión.

**Nachrichten Erinnerung**

El dispositivo puede sincronizar notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc.

Recientemente se pueden almacenar 3 mensajes. Nota: puede activar/desactivar la notificación entrante en la Aplicación.

## Características del Smartwatch

**Obturador Remoto**

Después de conectar el dispositivo puede controlar a distancia la cámara en su teléfono.

**Controlador de Reproducción de Música**

Después de conectar el dispositivo puede controlar a distancia el reproductor de música en su teléfono.

## Características del Smartwatch

**Otras Características**

Otras características incluyen cronómetro, ajuste de brillo, modo silencio, restablecimiento de fábrica y apagado.

**Cronómetro**

Pulse en el cronómetro.

## Características del Smartwatch

**Alarmas Silenciosas**

Configura la alarma en la aplicación, el dispositivo vibrará para recordar a tiempo.

**Recuerde Moverse**

El dispositivo vibrará para recordarle de relajarse después de una hora sentado.

Notas: Puede activar/desactivar la función en la Aplicación.

## Conozca su Dispositivo

- 1. Uso en Condiciones Húmedas**

Su dispositivo es impermeable, lo que significa que es a prueba de lluvia y a prueba de salpicaduras y puede resistir hasta el entrenamiento más sudoroso.

NOTA: No nade con su Smartwatch. Tampoco recomendamos bañarse con su pulsera; aunque el agua no dañará el dispositivo, usarlo las 24 horas, los 7 días de la semana, no le da a su piel la oportunidad de respirar. Cuando su pulsera está mojada, sécala completamente antes que vuelva a ponérselo.
- 2. Usando el Botón Táctil**

Toque una vez el área táctil debajo de la pantalla principal para activar el dispositivo y cambiar a otras páginas funcionales. Mantenga presionada el Área táctil para entrar y obtener las funciones que se necesitan
- 3. Usando la Vista Rápida**

Gracias a la Vista Rápida puede verificar la hora o el mensaje de su teléfono en su smartwatch sin tocar. Simplemente gire su muñeca hacia usted y la pantalla de tiempo aparecerá durante unos segundos.

## Información General y Especificaciones

- 1. Condiciones ambientales**

Temperatura de funcionamiento: 14°F a 122°F (-10°C a 50°C)  
Temperatura no operativa: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
- 2. Size**


Se adapta a una muñeca entre 5.5 y 7.7 pulgadas de circunferencia.
- 3. Deshecho y Reciclaje**

Tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar adecuadamente el Smartwatch y los componentes que lo acompañan. No deseches el Smartwatch con desperdicios domésticos comunes, la unidad Smartwatch se considera como desperdicio electrónico y debe desecharse en su instalación local de recolección de equipos electrónicos.

Para obtener más información, comuníquese con la autoridad local de gestión de residuos de equipos electrónicos del revendedor donde compró el producto.

## Descargar la Aplicación

Escanea el siguiente código QR, descargue e instale la Aplicación.



Escanee el Código QR y Descargue