


## Lenovo E1 PRO Mode d'emploi



Lenovo

### Recharger

Il faut recharger la montre avant de l'utiliser pour la première fois. Un contact métallique sur le dos d'une montre est bloqué au moyen d'un pointeur métallique équipé d'une pince de chargement, et l'autre extrémité du chargeur peut intervenir dans la tête de chargement USB ou dans l'interface USB de l'ordinateur.



### Jumelage

Ouvrez l'application et configurez votre profil



Accédez à [appareil], cliquez sur [Ajouter un appareil].



Choisissez votre appareil sur la liste de numérisation



Terminer

### Fonctions Smart Watch

< TRAINING **Mobile Information**

02:34:16

098 BPM 206 KCAL  
AVG HR CALORY

La montre peut enregistrer et afficher le rythme cardiaque actuel et la quantité de chaleur consommée. Analyse plus détaillée et enregistrement de données

REMARQUE: Vos statistiques de déplacement sont remises à zéro à minuit.

< SLEEP **Dormir**

08H26M

06:04 02:02  
DEEP LIGHT

Si vous continuez à porter Smart Watch dans votre sommeil, il peut fournir les heures de sommeil et la qualité des statistiques de sommeil à l'écran et à l'application (APP).

REMARQUE: les statistiques de sommeil sont mise à zéro à 20h00.

### Fonctions Smart Watch

**Rythme cardiaque**

Cliquez sur l'icône de rythme cardiaque pour mesurer la valeur actuelle de débit cardiaque.

De plus amples détails d'analyse et d'enregistrement de données peuvent être consultés dans le client.

098 BPM  
LOADING...

< TRAINING **Entraînement**

Appuyez longuement sur la page d'entraînement pour lancer un nouvel enregistrement de mesure d'entraînement. Il y a 8 modes sportifs à choisir.

Le dernier enregistrement d'entraînement sera affiché sur la page d'entraînement.

WALKING  
RUNNING  
CYCLING

### Fonctions Smart Watch

< WEATHER **Météo**

Il pourrait afficher les informations météo de la journée et de demain sur la page météo. L'information météo est synchronisée après la connexion avec l'application (APP), elle ne sera pas mise à jour après une longue déconnexion.

25°  
20-28°  
TMR 20-28°

< WECHAT **Rappel de messages**

L'appareil peut synchroniser les notifications entrantes depuis Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Il peut mémoriser les 3 derniers messages. Remarque: Vous pouvez activer/désactiver la notification entrante dans l'application.

Jack, let's go on a date.

### Fonctions Smart Watch

< SHUTTER **Obturbateur à distance**

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler la caméra à distance sur votre téléphone.

< MUSIC **Contrôleur de musique**

Après avoir connecté l'appareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique de votre téléphone.

### Fonctions Smart Watch

< OTHER **Autres caractéristiques**

Autres caractéristiques: le chronomètre, réglage de la luminosité, le mode silencieux, réinitialisation des paramètres d'usine et mise hors tension.

MUTE  
BRIGHTNESS  
STOPCLOCK

< STOPCLOCK **Chronomètre**

Cliquez sur le motif de la table de seconde pour accéder à la fonction de la table de seconde.

02:34.09

### Fonctions Smart Watch

**Alarmes silencieuses**

Configurez l'alarme sur l'APP, l'appareil vibre pour rappeler l'heure. Et il peut mettre en place 3 réveils.

06:30

**Rappelez-vous de bouger**

L'appareil vibre pour vous rappeler de vous détendre après 1 heure de séance. Remarque: vous pouvez activer/désactiver la fonctionnalité dans l'application.

MOVE

### Apprendre à connaître votre appareil

#### 1. Utiliser dans des conditions humides

Votre appareil est résistant à l'eau, ce qui signifie qu'il résiste à la pluie et aux éclaboussures et qu'il résiste même aux exercices les plus difficiles.

REMARQUE: Ne nagez pas avec votre Smart Watch. Nous vous recommandons également de ne pas vous doucher avec votre bracelet; bien que l'eau ne fasse pas mal à l'appareil, le porter 24/7 ne donne pas à votre peau la chance de respirer. Chaque fois que vous obtenez votre bracelet mouillé, séchez-le soigneusement avant de le remettre.

#### 2. Utiliser le bouton tactile

Appuyez une fois sur la zone de contact sous l'écran principal pour activer l'appareil et passer à d'autres pages fonctionnelles. Appuyez longuement sur la zone tactile pour accéder à d'autres fonctions nécessaires.

#### 3. Utilisation de la vue rapide

Avec la vue rapide (Quick View), vous pouvez vérifier l'heure ou le message de votre téléphone sur votre Smart Watch sans enregistrer. Il suffit de tourner votre poignet vers vous et l'écran de temps apparaîtra pendant quelques secondes.

### Informations générales & Spécifications

#### 1. Conditions environnementales

Température de fonctionnement: 14 ° F à 122 ° F (-10 ° C à 50 ° C)  
Température hors fonctionnement: -4 ° F à 140 ° F (-20 ° C à 60 ° C)

#### 2. Taille

S'ajuste au poignet entre 5,5 et 7,7 pouces de circonférence.


#### 3. Disposition et recyclage

Veuillez noter que le consommateur a la responsabilité d'éliminer et de recycler correctement Smart Watch et ses composants. Ne jetez pas la montre Smart Watch avec les ordures ménagères courantes. L'unité Smart Watch est considérée comme un déchet électronique et doit être éliminée dans votre centre de collecte de matériel électronique local.

Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale de gestion des déchets d'équipements électroniques auprès du détaillant où vous avez acheté le produit.

### Téléchargement de l'application (APP)

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'application (APP)



Scannez le code QR et téléchargez