

Lenovo E1 PRO

KORISNIČKI PRIRUČNIK



KORISNIČKI PRIRUČNIK

PAMETNI SAT

Preuzimanje aplikacije

Skenirajte sljedeći QR kod, preuzmite i instalirajte aplikaciju.




Skenirajte QR kod i preuzmite aplikaciju

Punjenje

Prije prve uporabe napunite uređaj da ga aktivira;

Za punjenje uređaja priključite kabel za punjenje u adapter ili USB priključak na računalo.



Uparivanje

Pokrenite aplikaciju i podesite svoj profil



Pristupite opciji [Device] (Uređaj), kliknite na opciju [Add a Device] (Dodavanje uređaja)




Odaberite svoj uređaj sa liste



Dovršite postupak


Funkcije pametnog sata



Sport

Sat može bilježiti i prikazivati trenutni puls i potrošnju topline.

NAPOMENA: Vaša statistika kretanja vraća se na nulu u ponoć.




Spavanje

Ako tijekom spavanja nosite i pametni sat, on vam može pružiti statistiku o broju sati provedenih u snu i kvaliteti spavanja, koji će se prikazivati na zaslonu i unutar aplikacije.

NAPOMENA: Statistika spavanja vraća se na nulu u 20:00.


Funkcije pametnog sata



Test broja otkucaja srca

Dodirnite ikonu otkucaja srca da biste započeli mjerenje otkucaja srca.

Na stranici podataka o otkucajima srca možete pregledati podatke o najnovijim mjerenjima otkucaja srca.




Treniranje

Pritisnite i držite na stranici podataka o treningu da biste započeli novo snimanje podataka o treningu. Možete odabrati jedan od 8 sportskih načina.

Stranica podataka o treningu prikazivat će podatke zabilježene tijekom zadnjeg završenog treninga.


Funkcije pametnog sata



Vremenski uvjeti

Na stranici s podacima o vremenu možete vidjeti trenutne i vremenske podatke za sljedeći dan.

Nakon povezivanja s aplikacijom, vremenski podaci se sinkroniziraju. Ove se informacije neće ažurirati ako uređaj nije povezan dulje vrijeme.




Obavijest

Uređaj može sinkronizirati dolazne obavijesti s Twitterom, Facebookom, Whatsappom, Instagramom itd.

Zadnje 3 poruke se mogu spremiti.


Napomena: U programu možete aktivirati / deaktivirati dolazne obavijesti.

Funkcije pametnog sata



Daljinski okidač


Jednom spojen, uređaj može daljinski upravljati kamerom na vašem telefonu.



Daljinski upravljač za glazbenu reprodukciju


Nakon što ga povežete, uređaj može daljinski kontrolirati glazbenu reprodukciju na Vašem telefonu.

Funkcije pametnog sata



Ostale funkcije

Ostale funkcije uključuju štopericu, podešavanje svjetline, način isključivanja zvuka, vraćanje na tvorničke postavke i isključivanje zvuka.




Štoperica

Dodirnite tipku štoperice da biste započeli odbrojavanje.

Funkcije pametnog sata



Tihi alarmi
Postavite alarm u aplikaciji i uređaj će vibrirati da vas podsjeti na vrijeme.



Podsjetnik za fizičku aktivnost
Uređaj će vibrirati podsjećajući vas da se pokrenete nakon 1 sata sjedenja.
Napomena: Ovu funkciju možete aktivirati / deaktivirati unutar aplikacije.

Upoznajte se sa svojim uređajem

1. Upotreba u vlažnim uvjetima

Vaš je uređaj vodootporan, što znači da je otporan na kišu i slučajno zalijevanje, kao i da može izdržati trening kad se maksimalno znojite.

NAPOMENA: Ne plivajte dok nosite pametni sat. Uz to, ne preporučujemo tuširanje satom; iako voda ne može oštetiti uređaj, njezino stalno nošenje oko zgloba sprječava disanje vaše kože. Svaki put kad se sat smoči, temeljito ga osušite i tek onda vratite na ruku.

2. Upotreba dodirne tipke

Jednom dodirnite dio dodirnog zaslona koji se nalazi ispod glavnog zaslona da biste probudili uređaj i pristupili drugim funkcionalnim stranicama.

Pritiskajte dio sata osjetljiv na dodir kako biste pristupili većini potrebnih funkcija.

3. Upotreba opcije Quick View (Brzi pregled)

Pomoću Brzog pregleda možete gledati sat na pametnom satu bez dodirivanja ili provjeravati poruke s telefona. Jednostavno okrenite zglob prema sebi i zaslon sata prikazat će se nekoliko sekundi.

Opće informacije i specifikacije

1. Radni uvjeti

Radna temperatura: 14°F do 122°F (-10°C do 50°C)

Temperatura čuvanja neaktivnog uređaja: -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)

2. Veličina

Odgovara zglobovima obujma između 5,5 i 7,7 inča.

3. Odlaganje i recikliranje

Imajte na umu da je potrošač odgovoran za odgovarajuće odlaganje i recikliranje pametnog sata i srodnih komponenata. Ne odlažite pametni sat s uobičajenim komunalnim otpadom. Pametni sat smatra se elektroničkim otpadom i treba ga zbrinuti u lokalnom pogonu za prikupljanje elektroničke opreme.

Za više informacija obratite se lokalnom tijelu za upravljanje e-otpadom ili maloprodajnom objektu u kojem ste kupili proizvod.