



- English 01
- Deutsch 13
- Français 25
- Español 43
- Italiano 49
- 日本語 61

Downloading the App

Scan the following QR code, download and install the App.

Scan QR Code and Download

Charging and Active

Charge the device to activate before the first time using. To charge your device, plug the charging cable into the adapter or USB port on your computer.

Pairing

Open the App and set up your profile

Go to the 'Device', Click 'Add a Device'

Choose your device on the scanning list

Finish

Smart Watch Features

1. Key: Long press to enter into the main page, and one key returns to the main interface when you make it on the other page. Long press to turn it off when it opens.

2. Touch screen: Switch functions by sliding up and down (Please refer to the function introduction for details). Long touch to get into sub-menu. By switching left and right returning functions.

Smart Watch Features

Sports
Smart Watch automatically tracks steps taken, calories burned, distance traveled and displays them on the screen.
NOTE: Your requirement statement is only at midnight.

Sleep
If you keep wearing Smart Watch in your sleep, it can provide the hours sleep and quality of sleep data on the page by touch. Enter the dial switch. Long press to switch it. Turn on the brightness control to adjust to level 1 through single touch.

Smart Watch Features

Heart Rate Test
Long press the heart rate page to start measuring your heart rate. On the heart rate page, it can show the heart rate measured data of the last 7 days.

Training
Long press on the training page to start. It has 5 training modes including: free running, interval training, etc. The last training record will be shown on the training page.

Smart Watch Features

Weather
It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page. Weather info is synced after connecting with the APP. It will not be updated after a long disconnection.

Messages Reminder
The device can sync incoming notifications from WeChat, Facebook, WhatsApp, Instagram etc. Recently 3 messages can be stored. Note: You can't check the incoming notification in the APP.

Smart Watch Features

Remote Shutter
After connecting the device can remote control the camera on your phone.

Music Play Controller
After connecting the device can remote control the music player on your phone.

Smart Watch Features

Other Features
Other features include stopwatch, brightness adjustment, power mode, history reset, and more.

Stop Watch
Long press on the stopwatch page to start timing, and long press again to stop the timer.

Smart Watch Features

Silent Alarms
The device will vibrate to remind on time. You can set up three alarm at most.

Remind to Move
The device will vibrate to remind you to make a break after 1 hour sitting. Note: You can't check the reminder feature in the APP.

Getting to Know Your Device

Waterproof
Your device is water-resistant, which means it is rain-proof and splash-proof and can stand up to even the swellest workout. NOTE: Do not swim with your smartwatch. We also don't recommend showering with your smartwatch. Though the water watch has the device, wearing it will still not give you a chance to breathe. Whenever you get your bracelet wet, dry it thoroughly before putting it back on.

Information Push
iPhone setting: The device will vibrate if the app opened the notification. 2. Make sure that the messages are displayed in the notification bar of mobile phone. Otherwise, the watch unable to a clear push information. You need to find the notification in the one setting, so that open the notification like Wechat, QQ, call and messages.

General Info & Specifications

Android setting:

1. Make sure that the app opened the notification.
2. Make sure that the messages are displayed in the notification bar of mobile phone. Otherwise, the watch unable to a clear push information. You need to find the notification in the one setting, so that open the notification like Wechat, QQ, call and messages.
3. Turn on the Auxiliary function in the app To find out the Auxiliary function from the phone setting and open it through app.

App herunterladen

Die folgende QR-Code scannen, die APP herunterladen und installieren.

QR-Code scannen und herunterladen

Aufladen und aktivieren

Die Uhr soll aufgeladen werden, bevor sie zum ersten Mal verwendet wird. Belasten Sie das magnetische Ladegerät an den Metallkontakten auf der Rückseite der Uhr. Zum Aufladen der Uhr kann der andere Ende des Ladegeräts an den Adapter oder den USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden.

Verbindung der Uhr

Öffnen Sie die App und richten Ihr Profil ein

Gehen Sie zu "Gerät" und klicken Sie auf "Gerät hinzufügen"

Wählen Sie Ihr Gerät und die Scan-Liste

Fertig

Kurzvorstellung der Uhrfunktion

1. Taste: Wenn diese Taste gedrückt wird, kann die Uhr eingekippt und die Hauptfunktion des Handgelenks geöffnet werden. Wenn diese Taste gedrückt wird, kann die Uhr eingekippt werden, um die Hauptfunktion des Handgelenks zu öffnen.

2. Touchscreen: Die Berührungsfunktion kann durch Aufheben- und Absenkbewegungen sowie durch Umschalten von links nach rechts und von rechts nach links aktiviert werden. Bitte beachten Sie, dass die Berührungsfunktion nicht während des Trainings und des Schlafens verwendet werden kann.

Kurzvorstellung der Uhrfunktion

Sportinformation
Die Uhr kann automatisch Schritte, Kalorien, verbrannte Kalorien, zurückgelegte Strecke und andere Sportdaten verfolgen und anzeigen.
NOTE: Ihre Anforderungserklärung ist nur zu Mitternacht gültig.

Schlaf
Wenn Sie die Uhr während des Schlafens tragen, kann sie die Schlafdauer und die Schlafqualität auf der Seite durch Berührung anzeigen. Drücken Sie den Dial-Schalter. Langzeitdruck zum Wechseln. Drücken Sie den Dial-Schalter, um die Helligkeitssteuerung einzustellen.

Kurzvorstellung der Uhrfunktion

Herzfrequenz
Langzeitdruck auf die Herzfrequenzseite, um die Herzfrequenz zu messen. Die Herzfrequenz wird auf der Herzfrequenzseite des Handgelenks angezeigt. Die Herzfrequenzmessung ist nur zu Mitternacht gültig. Die Herzfrequenzmessung ist nur zu Mitternacht gültig.

Training
Langzeitdruck auf die Trainingsseite, um das Training zu starten. Es gibt 5 Trainingsmodi: Freilaufen, Intervalltraining, etc. Die letzten Trainingsaufzeichnungen werden auf der Trainingsseite angezeigt.

Kurzvorstellung der Uhrfunktion

Wetter
Die Uhr kann die Wetterinformationen der aktuellen und morgigen Tage anzeigen. Die Wetterinformationen werden nach dem Verbinden mit der APP synchronisiert. Es wird nicht aktualisiert, wenn die Uhr längere Zeit getrennt war.

Benachrichtigungsinformation
Das Gerät kann eingehende Benachrichtigungen von WeChat, Facebook, WhatsApp, Instagram usw. empfangen. Es können die letzten 3 Nachrichten gespeichert werden. Hinweis: Sie können die eingehenden Benachrichtigungen nicht in der APP überprüfen.

Kurzvorstellung der Uhrfunktion

Kamerasteuerung
Nachdem die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist, kann sie die Kamera des Smartphones fernsteuern. Bitte beachten Sie, dass die Kamerafunktion während des Trainings und des Schlafens nicht verwendet werden kann.

Musiksteuerung
Nachdem die Uhr mit dem Smartphone verbunden ist, kann sie die Musik des Smartphones fernsteuern. Bitte beachten Sie, dass die Musiksteuerung während des Trainings und des Schlafens nicht verwendet werden kann.

Kurzvorstellung der Uhrfunktion

Sonstige Funktionen
Andere Funktionen umfassen Stoppuhr, Helligkeitsanpassung, Energiesparmodus, Historie zurücksetzen und vieles mehr.

Stoppuhr
Langzeitdruck auf die Stoppuhrseite, um die Zeitmessung zu starten. Langzeitdruck zum Stoppen der Zeitmessung.

Kurzvorstellung der Uhrfunktion

Intelligenter Wecker
Die Uhr kann einen intelligenten Wecker einstellen, der Sie zu bestimmten Zeiten weckt. Sie können den Wecker für den nächsten Morgen einstellen.

Lang sitzende Erinnerungsfunktion
Die Uhr kann Sie daran erinnern, sich nach einer Stunde zu bewegen. Sie können die Erinnerungsfunktion ein- oder ausschalten.

Häufige Fragen und Antworten

Warum kann keine Uhr getragen werden, wenn man ein heißes Bad nimmt?
Die Uhr ist nicht wasserdicht. Bitte vermeiden Sie das Tragen der Uhr in heißen Bädern, Saunen oder anderen heißen Umgebungen.

Methoden für die Einstellungen des Android-Handys:

1. Verifizieren Sie sich, dass die Nachtfunktion auf dem APP aktiviert ist.
2. Verifizieren Sie sich, dass die Nachtfunktion normal in der Benachrichtigungsbalken der Android-Handys ist.

Häufige Fragen und Antworten

Methoden für die Einstellungen des Apple-Handys:

1. Verifizieren Sie sich, dass die Nachtfunktion auf dem APP aktiviert ist.
2. Verifizieren Sie sich, dass die Nachtfunktion normal in der Benachrichtigungsbalken der Apple-Handys ist.

Télécharger l'application dans le portable.

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application sur le portable.

scannez le code QR à télécharger l'application sur le portable

Le rechargement et l'activation de la montre

Avant la première mise en service de la montre, il faut la recharger avant l'usage. Connectez le câble de recharge magnétique fourni à un port de contact métallique au verso de la montre, et l'autre côté au USB d'un chargeur ou d'un ordinateur.

La connection de la montre

Configurez les informations personnelles dans l'APP installée.

Cliquez 'Etablir la liaison' sur l'interface du Paramètres.

Cliquez 'Votre appareil' dans la liste des appareils trouvés.

Suivez de l'assistant.

Aperçu de fonctions de la montre intelligente

1. Touche: Lorsque vous appuyez sur cette touche, la montre peut être inclinée et la fonction principale du poignet peut être ouverte. Lorsque vous appuyez sur cette touche, la montre peut être inclinée et la fonction principale du poignet peut être ouverte.

2. Touchscreen: La fonction tactile peut être activée en appuyant vers le haut et vers le bas, ainsi qu'en passant de gauche à droite et de droite à gauche. Veuillez noter que la fonction tactile ne peut pas être utilisée pendant l'entraînement et le sommeil.

Aperçu de fonctions de la montre intelligente

Datas de sport
La montre peut automatiquement enregistrer les données de sport telles que les pas, les calories brûlées, la distance parcourue et les afficher sur l'écran.
NOTE: L'énoncé de vos besoins n'est valide qu'à minuit.

Le sommeil
Si vous portez la montre pendant votre sommeil, elle peut fournir des données sur la durée et la qualité de votre sommeil sur la page par toucher. Appuyez sur le bouton de réglage. Longue pression pour passer à l'écran suivant. Appuyez sur le bouton de réglage pour régler la luminosité.

Aperçu de fonctions de la montre intelligente

La fréquence cardiaque
Appuyez longuement sur la fréquence cardiaque pour commencer la mesure de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque sera affichée sur la page de la fréquence cardiaque. La mesure de la fréquence cardiaque n'est valide qu'à minuit.

Lesactivitésphysiques
Appuyez longuement sur la page des activités physiques pour commencer le suivi des activités physiques. Les données de suivi des activités physiques seront affichées sur la page des activités physiques. Le suivi des activités physiques n'est valide qu'à minuit.

Aperçu de fonctions de la montre intelligente

La météo
La montre peut afficher les informations météorologiques actuelles et de demain sur la page météo. Les informations météorologiques sont synchronisées avec l'APP. Elles ne seront pas mises à jour après une longue disconnection.

La notification
Le dispositif peut synchroniser les notifications entrantes de WeChat, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Les dernières 3 notifications peuvent être stockées. Note: Vous ne pouvez pas vérifier les notifications entrantes dans l'APP.

Aperçu de fonctions de la montre intelligente

Le contrôle de l'appareil photo
Après la connexion, le dispositif peut contrôler la caméra de votre téléphone. Veuillez noter que la fonction de contrôle de la caméra n'est disponible que pendant l'entraînement et le sommeil.

Le contrôle de la musique
Après la connexion, le dispositif peut contrôler le lecteur de musique de votre téléphone. Veuillez noter que la fonction de contrôle de la musique n'est disponible que pendant l'entraînement et le sommeil.

Aperçu de fonctions de la montre intelligente

Les autres caractéristiques
D'autres fonctionnalités incluent un chronomètre, un réglage de la luminosité, un mode économie d'énergie, un réinitialisation de l'historique, etc.

le chronomètre
Appuyez longuement sur la page du chronomètre pour commencer la mesure du temps. Appuyez longuement pour arrêter le chronomètre.

Aperçu de fonctions de la montre intelligente

Le réveil intelligent
La montre peut définir un réveil intelligent qui vous réveille à des heures spécifiques. Vous pouvez définir le réveil pour le lendemain matin.

Le rappel de mouvement
La montre peut vous rappeler de vous lever après une heure de sédentarité. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.

Des questions fréquemment posées

Pourquoi ne pas porter la montre pendant un bain chaud?
La montre n'est pas étanche. Veuillez éviter de porter la montre dans des bains chauds, des saunas ou d'autres environnements chauds.

Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir la notification?

1. Vérifiez si le commutateur de message est activé sur l'APP de l'iPhone.
2. Vérifiez si la notification de message peut être affichée dans la barre de notification de l'iPhone.

Des questions fréquemment posées

Pour les Androids

1. Vérifiez si le commutateur de message est activé sur l'APP de l'iPhone.
2. Vérifiez si la notification de message peut être affichée dans la barre de notification de l'iPhone.

Descarga del cliente de reloj

Escanee el código bidimensional inferior para descargar e instalar el cliente de reloj.

Escanear para descargar cliente del teléfono móvil

Carga y activación de reloj

El reloj debe cargarse y activarse antes de utilizarlo por primera vez. Conecte el cable de carga magnético suministrado a un puerto de contacto metálico en la parte posterior del reloj, y el otro extremo del cargador a un puerto de conexión de carga USB o al puerto USB de un ordenador.

Conexión al reloj

Atra el cliente del teléfono móvil para configurar la información personal

Cambie a la página 'Dispositivo' y haga clic en 'Ver dispositivo'

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos encontrados

Se completa la vinculación

Introducción de la función de reloj

1. Botón: Cuando se presiona este botón, la pantalla puede inclinarse y se puede abrir la función principal de la muñeca. Cuando se presiona este botón, la pantalla puede inclinarse y se puede abrir la función principal de la muñeca.

2. Pantalla táctil: La función táctil puede activarse tocando la pantalla con el dedo. La función táctil no puede utilizarse durante el entrenamiento y el sueño.

Introducción de la función de reloj

Información de movimiento
El reloj puede registrar automáticamente los datos de movimiento como los pasos, las calorías quemadas y la distancia recorrida y mostrarlos en la pantalla.
NOTA: El enunciado de sus requisitos solo es válido a las 00:00.

Sueño
Si lleva el reloj durante el sueño, puede proporcionar datos sobre la duración y la calidad del sueño en la página de sueño por tocar. Presione el botón de configuración. Mantenga presionado para cambiar a la siguiente pantalla. Presione el botón de configuración para ajustar el brillo.

Introducción de la función de reloj

Frecuencia cardíaca
Presione a fondo la frecuencia cardíaca para comenzar a medir la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se mostrará en la página de frecuencia cardíaca. La medición de la frecuencia cardíaca solo es válida a las 00:00.

Ejercicio físico
Presione a fondo la página de ejercicio físico para comenzar a rastrear el ejercicio físico. Los datos de seguimiento del ejercicio físico se mostrarán en la página de ejercicio físico. El seguimiento del ejercicio físico solo es válido a las 00:00.

Introducción de la función de reloj

Información meteorológica
El reloj puede mostrar la información meteorológica actual y de mañana en la página de tiempo. La información meteorológica se sincroniza con la APP. No se actualizará después de una larga desconexión.

Aviso de mensajes
El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de WeChat, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Se pueden almacenar las últimas 3 notificaciones. Nota: No puede verificar las notificaciones entrantes en la APP.

Introducción de la función de reloj

Control de cámara
Después de conectarse, el dispositivo puede controlar la cámara del teléfono. Tenga en cuenta que la función de control de la cámara solo está disponible durante el entrenamiento y el sueño.

Control de música
Después de conectarse, el dispositivo puede controlar el reproductor de música del teléfono. Tenga en cuenta que la función de control de la música solo está disponible durante el entrenamiento y el sueño.

Introducción de la función de reloj

Otras funciones
Otras funciones incluyen cronómetro, ajuste de brillo, modo de ahorro de energía, reinicio de historial, etc.

El cronómetro
Presione a fondo la página de tiempo para comenzar a medir el tiempo. Mantenga presionado para detener el cronómetro.

Introducción de la función de reloj

Reloj despertador inteligente
El reloj puede definir un despertador inteligente que lo despierte a horas específicas. Puede configurar el despertador para el día siguiente.

Reproductor de música
El reloj puede controlar el reproductor de música del teléfono después de conectarse. Tenga en cuenta que la función de control de la música solo está disponible durante el entrenamiento y el sueño.

Preguntas y soluciones comunes

¿Por qué no puedo usar un reloj durante la ducha de agua caliente?
El reloj no es impermeable. Evite usar el reloj en duchas de agua caliente, saunas u otros entornos húmedos.

¿Por qué el reloj no puede recibir una inserción de mensajes?

1. Compruebe si el interruptor de envío de mensajes está activado en el cliente móvil.
2. Compruebe si la notificación de mensajes puede mostrarse normalmente en la barra de notificación del teléfono móvil.

Preguntas y soluciones comunes

Configuración móvil Android:

1. Compruebe si el interruptor de envío de mensajes está activado en el cliente móvil.
2. Compruebe si la notificación de mensajes puede mostrarse normalmente en la barra de notificación del teléfono móvil.

Scarico del cliente dell'orologio

Scandire il seguente codice QR per scaricare e montare il cliente dell'orologio.

Scandire il codice per scaricare il cliente dell'orologio

Ricaricare ed attivare l'orologio

L'orologio viene ricaricato e attivato al primo utilizzo. Attaccare il caricatore magnetico in dotazione al contatto metallico sul dorso dell'orologio. Inserire l'altra estremità nella presa di ricarica USB o alla porta USB del computer.

Connettere l'orologio

Aprire il cliente dell'orologio per configurare l'informazione personale

Passare alla pagina Impostazioni, cliccare su 'Dispositivi'

Cliccare sul Suo dispositivo nella lista di dispositivi trovati

Associazione completata

Funzioni dell'orologio

1. Pulsante: Quando si preme questo pulsante, lo schermo può essere inclinato e può essere visualizzata la funzione principale del polso. Quando si preme questo pulsante, lo schermo può essere inclinato e può essere visualizzata la funzione principale del polso.

2. Schermo tattile: La funzione touch screen può essere attivata toccando lo schermo con il dito. La funzione touch screen non può essere utilizzata durante l'allenamento e il sonno.

Funzioni dell'orologio

Informazione dell'esercizio
L'orologio può registrare automaticamente i dati dell'esercizio come i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa e mostrarli sullo schermo.
NOTA: L'elenco dei requisiti è valido solo a mezzanotte.

Sono
Se si indossa l'orologio durante il sonno, può fornire dati sulla durata e sulla qualità del sonno nella pagina del sonno toccando. Premere il pulsante di configurazione. Premere a lungo per passare alla pagina successiva. Premere il pulsante di configurazione per regolare la luminosità.

Funzioni dell'orologio

Frequenza cardiaca
Premere a fondo la frequenza cardiaca per iniziare a misurare la frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca verrà visualizzata nella pagina della frequenza cardiaca. La misurazione della frequenza cardiaca è valida solo a mezzanotte.

Esercizio
Premere a fondo la pagina dell'esercizio per iniziare a tracciare l'esercizio. I dati di monitoraggio dell'esercizio verranno visualizzati nella pagina dell'esercizio. Il monitoraggio dell'esercizio è valido solo a mezzanotte.

Funzioni dell'orologio

Info Météo
L'orologio peut afficher les informations météorologiques actuelles et de demain sur la page météo. Les informations météorologiques sont synchronisées avec l'APP. Elles ne seront pas mises à jour après une longue disconnection.

Notizia istantanea
Il dispositivo può sincronizzare le notifiche entranti di WeChat, Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Le ultime 3 notifiche possono essere memorizzate. Nota: Non è possibile verificare le notifiche entranti nell'APP.

Funzioni dell'orologio

Controllo della fotocamera
Dopo la connessione, il dispositivo può controllare la fotocamera del telefono. Tenga in mente che la funzione di controllo della fotocamera è disponibile solo durante l'allenamento e il sonno.

Controllo musicale
Dopo la connessione, il dispositivo può controllare il lettore musicale del telefono. Tenga in mente che la funzione di controllo della musica è disponibile solo durante l'allenamento e il sonno.

Funzioni dell'orologio

Altre funzioni
Altre funzioni includono cronometro, regolazione della luminosità, modalità di risparmio energetico, reset dello storico, ecc.

Cronometro
Premere a fondo la pagina del cronometro per iniziare a misurare il tempo. Premere a lungo per fermare il cronometro.

Funzioni dell'orologio

Sveglia intelligente
L'orologio può impostare una sveglia intelligente che lo sveglia a ore specifiche. Puoi configurare la sveglia per il giorno successivo.

Suggerimento sedentario
L'orologio può ricordarti di alzarti dopo un'ora di sedentarietà. Puoi attivare o disattivare questa funzione.

Domande e risposte comuni

Perché non posso indossare l'orologio nel caldo bagno?
L'orologio non è impermeabile. Evitare di indossare l'orologio in bagni caldi, saune o altri ambienti umidi.

Perché l'orologio non riceve le notizie istantanee?

1. Controllare se il interruttore di invio di messaggi è attivato nel client mobile.
2. Controllare se la notifica di messaggi può essere visualizzata normalmente nella barra di notifica del telefono mobile.

Domande e risposte comuni

Impostazione dell'orologio di Android:

1. Controllare se il interruttore di invio di messaggi è attivato nel client mobile.
2. Controllare se la notifica di messaggi può essere visualizzata normalmente nella barra di notifica del telefono mobile.

アプリダウンロード

下記のQRコードをスマートフォンでダウンロードしてください

スキャンとダウンロード

充電とアクティベーション

最初にウォッチを充電し、その後ウォッチを起動してください。充電ケーブルの磁気端子をウォッチの背面の金属端子に接続し、充電ケーブルの他の端をUSBアダプターまたはコンピュータのUSBポートに接続してください。

スマホとウォッチを接続する

APPを個人情報を設定する

「デバイス」画面より「デバイスを追加する」をタップする

デバイスリストにお好みのデバイスをタップする

ペアリング完了

ウォッチの機能

1. ボタン: ボタンを押すと、画面が傾き、手首の主要な機能を開くことができます。ボタンを押すと、画面が傾き、手首の主要な機能を開くことができます。

2. タッチスクリーン: タッチスクリーンは、画面をタッチすることで機能を実行できます。タッチスクリーンは、画面をタッチすることで機能を実行できます。

ウォッチの機能

運動
スマートウォッチは自動的に歩数、消費カロリー、走行距離などの運動データを記録し、画面に表示します。
NOTE: あなたの要求は、真夜中のみ有効です。

睡眠
スマートウォッチは睡眠中に着用されている場合、睡眠時間と睡眠の質に関するデータを画面に表示します。設定ボタンをタッチして設定を変更してください。

ウォッチの機能

心拍数
心拍数を測定するには、スマートウォッチの背面にある光学センサーを腕に押し当ててください。心拍数は画面の心拍数ページに表示されます。

トレーニング
トレーニングを開始するには、スマートウォッチの画面のトレーニングページでトレーニングモードを選択してください。トレーニングモードを選択すると、トレーニング記録が画面に表示されます。

ウォッチの機能

天気情報
スマートウォッチは現在の天気、気温、湿度、気圧などの天気情報を画面に表示します。天気情報はAPPと同期されます。長い切断後、天気情報は更新されません。

メッセージアラート
スマートウォッチはWeChat、Facebook、WhatsApp、Instagramなどのメッセージの通知を受け取ります。最近の3つのメッセージのみを記憶できます。注意: APPでは受信通知を確認できません。

ウォッチの機能

リモコン撮影
接続後、スマートウォッチは携帯電話のカメラをリモコンで操作できます。ただし、撮影機能はトレーニングと睡眠時のみ使用できます。

カメラコントロール
接続後、スマートウォッチは携帯電話の音楽再生をリモコンで操作できます。ただし、音楽再生機能はトレーニングと睡眠時のみ使用できます。

ウォッチの機能

その他
その他の機能にはストップウォッチ、明るさ調整、省電力モード、履歴リセットなどが含まれます。

タイマー
ストップウォッチを起動するには、ストップウォッチページを長押しします。ストップウォッチを停止するには、ストップウォッチページを再度長押しします。

ウォッチの機能

アラーム
スマートウォッチはアラームを設定し、指定された時刻に振動で目覚ましをすることができます。アラームを設定するには、アラーム設定ページを開いてください。

座りがち通知
スマートウォッチは1時間座り続けると、あなたを知らせるために振動します。この機能をオン/オフするには、設定メニューを開いてください。

質問とその対策

ウォッチをはめながら湯水浴に入ることはダメなの?
ウォッチは防水ではありません。湯水浴、サウナ、その他の高温多湿な環境での使用を避けてください。

なぜウォッチはメッセージを受信できないのですか?

1. スマートフォンのメッセージ送信スイッチがオンになっていることを確認してください。
2. スマートフォンの通知欄にメッセージが表示されていることを確認してください。

質問とその対策

Android設定:

1. スマートフォンのメッセージ送信スイッチがオンになっていることを確認してください。
2. スマートフォンの通知欄にメッセージが表示されていることを確認してください。
3. スマートフォンの通知欄にメッセージが表示されていることを確認してください。