

## Smart Watch R1

### Руководство пользователя



Lenovo

### Загрузка приложения


Отсканируйте QR-код, загрузите и установите приложение.



Скачайте по QR-коду

### Зарядка и первое включение

Зарядка устройства перед первым использованием: чтобы зарядить устройство, подключите кабель зарядки в адаптер или USB-порт на вашем компьютере.



### Сопряжение

Откройте приложение и настройте профиль

Перейдите в «Устройства», нажмите «Добавить устройство»

Выберите устройство в списке сканирования

Завершение

Длительное нажатие на дисплей со временем отобразит MAC-адрес, что поможет вам идентифицировать устройство в списке смартфона.

После сопряжения часы автоматически подключатся к вашему смартфону при открытии приложения. Для синхронизации данных нужно потянуть вниз страницу с датой.

### Функции умных часов




1. Кнопка: длительное нажатие выключит устройство, короткое – возврат к главному экрану.

2. Сенсорный экран: переключайтесь между экранами смахиванием вверх или вниз. Прикоснитесь, чтобы войти в подраздел. Листайте вправо и влево, чтобы выбрать функцию.

Примечание:

1. Чтобы измерить пульс, выберите соответствующий раздел. Коснитесь экрана, чтобы остановить измерение.
2. Войдите в настройку яркости, чтобы изменить ее одним касанием.

### Функции умных часов



**СПОРТИВНЫЕ РЕЖИМЫ**  
Часы автоматически отслеживают сделанные шаги, сожженные калории, пройденные расстояние и отображают их на экране.

Примечание. Статистика движения обновляется в полночь.



**СОН**  
Если вы продолжаете использовать умные часы во сне, они могут отображать количество и качество сна как на экране, так и в приложении.

Примечание. Статистика сна обновляется в 20:00.

### Функции умных часов



**ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА**  
Длительное нажатие на экран, чтобы начать измерять частоту сердечных сокращений. В разделе измерения пульса могут отображаться 7 последних результатов.




**СПОРТИВНЫЕ РЕЖИМЫ**  
Нажатие на экране тренировки начинает новую сессию. Необходимо выбрать из 7 спортивных режимов. Последняя сессия будет отображаться на экране тренировки.

### Функции умных часов



**ПОГОДА**  
В разделе «Погода» может отображаться прогноз на сегодня и на завтра. Информация о погоде синхронизируется при подключении к приложению, она не будет обновляться после длительного перерыва.



**СООБЩЕНИЯ**  
Устройство может отображать входящие уведомления от Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram и т.д. В памяти сохраняются 3 сообщения.  
Примечание. Вы можете включать и выключать уведомления в приложении.

### Функции умных часов




**УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ**  
После подключения часы могут удалено управлять камерой на телефоне.




**УПРАВЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ**  
После подключения часы могут управлять воспроизведением музыки на телефоне.

### Функции умных часов




**ДРУГИЕ ФУНКЦИИ**  
Другие функции включают секундомер, регулировку яркости, режим отключения звука, сброс настроек и выключение питания.




**СЕКУНДОМЕР**  
Нажмите кнопку «Пуск» в разделе секундомера, чтобы засечь время.

### Функции умных часов



**БЕСШУМНЫЕ СИГНАЛЫ**  
Установите сигнал будильника в приложении, и часы завибрируют в установленное время.



**НАПОМИНАНИЕ ОБ АКТИВНОСТИ**  
Устройство завибрирует, чтобы напомнить о разминке, если Вы сидите более 1 часа.  
Примечание: Вы можете включить и отключить функцию в приложении.

### Знакомство с часами.

**1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВО ВЛАЖНЫХ УСЛОВИЯХ**  
Ваше устройство является водостойким, что означает, что оно защищено от дождя, брызг и пота.

Примечание: не плавайте с Вашими умными часами. Мы также не рекомендуем принимать душ. Хотя вода может не повредить устройству, ношение его 24/7 не даст коже возможность дышать. Всякий раз после контакта с водой тщательно высушите его, прежде чем надеть.

**2. PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ**  
**Настройка iPhone:**  
1. Убедитесь, что в приложении включены уведомления.  
2. Убедитесь, что все сообщения отображаются в строке уведомлений (вам нужно включить уведомления в настройках телефона для приложений, таких как Wechat, QQ, Call и сообщений.)

### Общая информация и технические характеристики

#### Настройка Android:

1. Убедитесь, что в приложении включены уведомления.
2. Убедитесь, что все сообщения отображаются в строке уведомлений, уведомление о сообщении не является PUSH-уведомлением. Вам нужно найти уведомления в настройках телефона, чтобы включить уведомления для приложений, таких как WeChat, QQ, Call и сообщений.)

#### 1. Условия использования

Рабочая температура: 14 ° F до 122 ° F (от -10 ° C до 50 ° C)  
Нерабочая температура: от -4 ° F до 140 ° F (-20 ° C до 60 ° C)

#### 2. Размер

Подходит для запястья от 5,5 до 7,7 дюйма по окружности.  
3. Утилизация и переработка  
Не утилизируйте умные часы с общими бытовыми отходами, умные часы считаются электронными отходами и должны быть утилизированы в локальном пункте сбора электронного оборудования. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим местным пунктом сбора отходов электронного оборудования или ритейлером, где Вы купили продукт.

### Smart watch R1

BG Изгледете тук ръководството CS Stáhnéte si zde manuál DA Download her manual DE Laden Sie hier das Handbuch herunter EL Κοτεβάτε εδώ το εγχειρίδιο EN Download here manual ES Descargue aquí el manual ET Laadige alla siit kasutusjuhend FI Lataa tästä käyttöohje FR Téléchargez ici le manuel HR Preuzmite ovdje priručnik HU Töltse le a kézikönyvet IT scarica qui il manuale LT Atsisiskite čia vadovą LV Lejupielādējiet šeit rokasgrāmatu NL Download hier de handleiding PL Pobierz tutaj instrukcję PT Baixe aqui o manual RO Descarcă aici manualul RU Скачать здесь руководство SK Preuzmite ovdje priručnik SK Stiahnite si tu manuál SL Prenesite tukaj priročnik SV Ladda ner manualen här

